

Kofferträger mit Gepäckbrücke Moto Guzzi V 65

Art.-Nr. 650.509 00 02 chrom

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts | |
| 1 Versteifungsbügel | 1 Gepäckbrücke | |
| 2 Stützstreben | 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 | An der Steinmauer 6 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 16 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | D-66955 Pirmasens |
| 4 Schlossschrauben M 6 x 16 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | Tel.:06331 - 1453 - 100 |
| 8 Karosseriescheiben 8,4 x 30 | 12 U-Scheiben 6,4 | Fax:06331 - 1453 - 120 |
| 10 U-Scheiben 8,4 | 4 selbstsichernde Muttern M 8 | www.hepco-becker.de |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | |
| 2 Rundgummifedern 5218 065 | 4 Blinkerverlängerungskabel á 25 cm | |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker samt Gestänge vom Rahmen lösen. In die frei gewordenen Bohrungen die Rundgummifedern befestigen. Von der Radseite her die Sechskantschrauben M 8 x 16 nebst U-Scheiben durchschieben, von außen je eine Karosseriescheibe 8,4 x 30 aufsetzen und darüber die Rundgummifedern mit den Gewindebohrungen verschrauben.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden oben über den Federbeinen montiert. Die Originalhaltebügel verbleibt in der Position. Unter die Laschen der Kofferträger und über die Bohrungen des Haltebügels jeweils drei Karosseriescheiben 8,4 x 30 als Abstandshalter zwischenschieben. Die Laschen mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 befestigen. Der mittlere Befestigungswinkel der Kofferträger wird außen an den Gewindebolzen der Rundgummifedern mit den U-Scheiben und den selbstsichernden Muttern M 8 montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schlossschrauben M 6 x 16 montiert. Er verläuft unterhalb der Rücklichtkonsole, wird mit dieser aber nicht verschraubt.

Erfolgt die Montage von Koffern mit Adaptern, so werden die Schlossschrauben durch die mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 20 ersetzt.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 montiert.

Die Blinker werden auf die Bolzen am Ende der Kofferträger geschoben und verschraubt. Die Originalblinker Kabel müssen mit den mitgelieferten Verlängerungskabel angesetzt werden.

Die Stützstreben werden vorne an den unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 montiert. Die Verschraubung erfolgt zwischen Rahmenausleger und Soziusfußrasten mit den Originalschrauben.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren. Beachten Sie bitte die beige-fügten allgemeinen Montagehinweise.

