

**Kofferträger für  
MOTO GUZZI V 65 Florida  
ab Bj. 92**

**Artikel-Nr.: 650.520 00 02 chrom**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Kofferträger links           | 4 U-Scheiben Ø 8,4 mm             |
| 1 Kofferträger rechts          | 6 U-Scheiben Ø 6,4 mm             |
| 1 Versteifungsbügel            | 2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 10 mm |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 45      | 5 selbstsichernde Muttern M 6     |
| 5 Sechskantschrauben M 6 x 20  | 2 selbstsichernde Muttern M 8     |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |                                   |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Der verchromte Haltebügel, der um das Sitzbankende verläuft, verbleibt in der Originalposition.

**HINWEIS: Beim Modell Bj. 92 muß zusätzlich der Rücklichthalter vom 93er Modell (Original Moto Guzzi-Teil) montiert werden. Dadurch kommt das Rücklicht etwas höher.**

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden über der oberen Federbeinaufhängung außen über dem verchromten Haltebügel montiert. Hierzu die Originalschrauben lösen, die Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 10 mm in die frei gewordenen Bohrungen einsetzen und darüber die Laschen der Kofferträger mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 45 montieren.

Die vorderen unteren Rohrstreben werden an den hinteren Auspufftopfbefestigungen von der Radseite her montiert. Die Originalschrauben gegen die längeren Inbusschrauben von der oberen Federbeinaufhängung austauschen.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß der Bügel über den Kotflügel unter der Nummernschildhalterung verläuft und die mittig angebrachte Lasche deckungsgleich mit der unteren Nummernschildaufhängung auf dem Kotflügel ist. Die Originalschraube lösen und die Sechskantschraube M 6 x 20 zur Verwendung der Bügellampe mit der Nummernschildhalterung auf dem Kotflügel verwenden.

Zur Montage der unterschiedlichen Hepco & Becker Topcases mittels Schnellverschluß bieten wir einen speziellen Rohradapter unter der Art. Nr. 650.520 01 02 an. Dieser wird auf der Originalgepäckbrücke montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

