

Kofferträger Moto Guzzi Centauro / Sport / GT

Artikel- Nummer: 650.523 00 01

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsstrebe | 2 Befestigungsadapter links + rechts |
| 4 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 4 Inbusschrauben M 8 x 30 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 8 | 4 Sprengringe Ø 8,4 |
| 18 U-Scheiben Ø 8,4 | 2 Inbusschrauben M 8 x 35 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 35 | 2 Inbusschrauben M 8 x 20 |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 20 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 |
| 8 U-Scheiben Ø 6,4 | 6 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Auspuffhaltetaschen | |

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank und Heckverkleidung demontieren. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Auspufftöpfe mit den mitgelieferten Laschen um 3 cm absenken. Auspufftopf und Schellen lösen. Die Originalschrauben entfallen. Die Haltetaschen werden am Auspufftopf mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Montage der Befestigungsadapter:

Diese links + rechts in den freien Gewindebohrungen im Rahmenheck mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und Sprengringen montieren (siehe Foto). Die aufgeschweißten Laschen müssen nach außen zeigen. Heckverkleidung und Sitzbank wieder montieren!

Montage der Kofferträger:

Die mittleren und hinteren Flachstahllaschen der Kofferträger werden an den zuvor montierten Befestigungsadaptern mit den Inbusschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die vorderen Haltetaschen der Kofferträger werden außen über den Originalbefestigungspunkten zusammen mit den Auspuffhaltetaschen mit den Inbusschrauben M 8 x 35, U-Scheiben Ø 8,4, der großen Original U-Scheibe und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die Versteifungsstreben verläuft über dem Kotflügel und wird mit den hinteren kleinen Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt (in Fahrtrichtung gesehen davor).

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Der Kofferträger kann mit einer Gepäckbrücke ergänzt werden, Artikel-Nummer 650.523 01 01. Diese wird zusammen mit den Kofferträgerlaschen von außen an den Befestigungsadaptern montiert.

Das Trägersystem ist nur zur Anbringung der JUNIOR/JOURNEY-Koffer vorgesehen!

