

Kofferträger MOTO GUZZI California/75/Special/ Special Sport

Artikel-Nr.: 650.524 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Bügel	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 30 (M 8 x 35 bei Special Sport)
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 50	2 Flanschkopfschrauben M 8 x 55 (M 8 x 45 bei Special Sport)
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	4 U-Scheiben Ø 6,4 mm
6 U-Scheiben Ø 8,4 mm	4 Sprengringe Ø 8,4 mm
4 selbstsichernde Muttern M 6	4 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Anbringung vorne unten:

Dies geschieht an den hinteren Verschraubungen der Auspufftöpfe. Die Originalschrauben gegen die Linsenkopfschrauben M 8 x 30 (M 8 x 35 bei Special Sport) austauschen (Montage von der Radseite her). Auf die überstehenden Gewinden von außen die Rohrstreben der Kofferträger aufschieben und mit den U-Scheiben und Sprengringen Ø 8,4 mm sowie den Originalmuttern verschrauben.

Anbringung vorne oben:

Dies geschieht an den Verschraubungen des Kotflügels zwischen Sitzbank und Federbein mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben und Sprengringen Ø 8,4 mm. Als Abstandshalter werden jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm zwischengeschoben. Die Originalschrauben entfallen.

Anbringung hinten oben:

Dies geschieht an den hinteren Verschraubungen des Kotflügels. Die Originalschrauben gegen die Flanschkopfschrauben M 8 x 55 (M 8 x 45 bei Special Sport) tauschen (von der Radseite her montieren). Von außen auf die überstehenden Gewinden jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm als Abstandshalter aufstecken und darüber die Haltetaschen der Kofferträger plazieren. Zur Befestigung die Originalmuttern und die U-Scheiben Ø 8,4 mm verwenden.

Anbringung des Befestigungsbügels:

Der Bügel verläuft zwischen Nummernschild und Rücklicht. Die Befestigung erfolgt an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als Ergänzung zu dem Kofferträger bieten wir eine Gepäckbrücke an, Artikel-Nr. 650.524 01 02. Diese ist auch zur Topcaseanbringung geeignet!

