

# Kofferträger / Side carrier

## Triumph Rocket III

Baujahr 2004-2010 / date of manufacture 2004-2010

Artikel Nr.: / Item-no.:

**650711 00 01** schwarz/black **650711 00 02** chrom/chrome



## Triumph Rocket III Roadster

Baujahr 2011-2019 / date of manufacture 2011-2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

**650754 00 01** schwarz/black **650754 00 02** chrom/chrome

### **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- 1 Kofferträger links
- 1 Kofferträger rechts
- 2 Senkinbusschrauben M 8 x 50
- 2 Inbusschrauben M 10 x 80 x 1,25
- 2 U-Scheiben  $\varnothing$  10,5
- 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
- 4 selbstsichernde Muttern M 6
- 4 U-Scheiben  $\varnothing$  6,4

### **Montagehinweise**

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

#### **Befestigung vorne unten (A)**

Diese erfolgt von der Radseite an den Soziusfussrastenauslegern mit den Originalschrauben und Muttern.

#### **Befestigung vorne oben (B)**

Mit den Inbusschrauben M 10 x 80 x 1,25 nebst U-Scheiben  $\varnothing$  10,5. Die Originalschrauben entfallen.

#### **Befestigung hinten oben (C)**

Mit den Senkinbusschrauben M 8 x 50. Die Originalschrauben entfallen.

### **Hinweise zur Koffermontage:**

Die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset. Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigelegt (Linsenkopfschrauben M6x16, U-Scheiben  $\varnothing$  6,4, selbstsichernde Muttern M6)

# Kofferträger / Side carrier

## Triumph Rocket III

Baujahr 2004-2010 / date of manufacture 2004-2010

Artikel Nr.: / Item-no.:

**650711 00 01** schwarz/black **650711 00 02** chrom/chrome



## Triumph Rocket III Roadster

Baujahr 2011-2019 / date of manufacture 2011-2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

**650754 00 01** schwarz/black **650754 00 02** chrom/chrome



DE ACHTUNG  
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

600754 00 02 Solorack ohne Rückenlehne/Solorack without back rest

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)