

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Gepäckträger mit Kofferträger für  
DUCATI 750 / 900 Sport Bj. 88/89

Bestell-Nr. 650.719

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Befestigungsbügel
8 U - Scheiben 8,4	16 U - Scheiben 6,4
2 Stahldistanzen 16 x 13 x 16	2 Kunststoffscheiben 18 x 7 x 1,5
2 verzinkte Stahllaschen	4 selbstsichernde Muttern M 8
8 selbstsichernde Muttern M 6	4 Blinkerverlängerungskabel
2 Sechskantschrauben M 8 x 40	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Senkinbusschrauben M 6 x 16	

#### Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die seitlichen Befestigungsschrauben der Kunststoffverschalung demontieren. In den frei gewordenen Gewindebohrungen werden die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 montiert, wobei jeweils eine Kunststoffscheibe 18 x 7 x 1,5 zwischen Befestigungswinkel und Kunststoffverschalung gefügt wird.

Die vorderen unteren Befestigungsstreben der Kofferträger werden außen über die Rahmenausleger für die Soziusfußrasten positioniert. Als Gegenlager wird von der Radseite her jeweils eine verzinkte Stahllasche gefügt. Zwischen die beiden Stahlstreben wird die Stahldistanz 16x13x16 als Abstandhalter gefügt. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8x40 verwenden.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position ist so zu bestimmen, daß die Flachstahlverbindung direkt über dem Kunststoffkotflügel verläuft und die beiden Laschen deckungsgleich mit den Originalblinkerbohrungen sind. Die Laschen an den Blinkerbefestigungsbohrungen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montieren.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger vorne mit den Senkinbusschrauben M 6 x 16, hinten mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger wie Original befestigt. Die Blinkerkabel sind mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln zu verlängern.

Der Gepäckträger ist zur Montage der HEPCO - BECKER - Koffer Benjamin, Inhalt pro Koffer ca. 30 Liter, Best.Nr. 610.220, ausgelegt. Nur bei Montage von diesem Koffersatz ist es gewährleistet, daß der Sozius für die Füße ausreichend Platz auf den Rasten hat.

Bei Nichtberücksichtigung eines Sozius können alle HEPCO-BECKER-Koffer montiert werden.

Bauartbedingt darf der Gepäckträger mit max. 20 kg beladen werden.

=====

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

