

Kofferträger mit Gepäckbrücke Ducati 944 ST 4 Ausführung B

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.757 00 01 schwarz

Der Bausatz umfasst folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	2 Blinkerhaltehaltewinkel
1 Versteifungsstrebe	2 Halteadapter links/rechts
2 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 18
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	2 Sechskantschrauben M 6 x 25
6 Sechskantschrauben M 8 x 20	22 U-Scheiben Ø 6,4
2 Sechskantschrauben M 8 x 35	12 U-Scheiben Ø 8,4
4 Sprengringe Ø 8,4	12 selbstsichernde Muttern M 6
4 selbstsichernde Muttern M 8	20 Kunststoffkappen M 6
	4 Kunststoffkappen M 8

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 – 1453 - 100
Fax:06331 – 1453 – 120

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren. Kunststoffverkleidungen links und rechts abnehmen. Gummistopfen aus der Verkleidung herausnehmen.

Die Halteadapter links und rechts (A), siehe Abb. von unten durch die Verkleidungsschlitze führen und in den freien Gewindebohrungen am Rahmen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 sowie Sprengringen und U-Scheiben verschrauben. Die Halteadapter sind links und rechts unterschiedlich. Die kurzen Laschen werden nach hinten montiert. Die Verbindungsstrebe verläuft innen zum Rad. Danach die Kunststoffverkleidungen wieder montieren.

Montage der Kofferträger

Vorne unten (B): Schalldämpfer an den hinteren Aufhängungen lösen und abhängen. Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden zwischen Schalldämpferhalter und Soziusfussrastenausleger mit den Originalschrauben verschraubt.

Vorne oben (C): An den zuvor montierten Halteadapter mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Mittig (D): An den zuvor montierten Halteadaptern mit den Sechskantschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Befestigung der Gepäckbrücke und Blinker (E):

Die Gepäckbrücke wird mit den vorderen Befestigungspunkten direkt an den Haltelaschen der Kofferträger von innen montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltehaltewinkeln mit der Sechskantschraube M 6 x 25 montiert (*Reihenfolge von aussen nach innen: Kofferträger – Blinkerhaltehaltewinkel – Gepäckbrücke*). Die Blinkerhaltehaltewinkel so montieren, dass die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte zeigt. Die Blinkerhaltehaltewinkel werden zusätzlich noch einmal an den zweiten Bohrungen mit den Kofferträgern verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 20 verwenden.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltehaltewinkeln angebracht. Die Blinkerkabel seitlich vom Rücklicht zu den Anschlusskabeln durchstecken. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Bitte wenden

Befestigung der Versteifungsstrebe (F)

Diese verläuft zwischen Kotflügel und Nummernschildhalterung und wird unter dieser mit den Originalschrauben verschraubt. Die Befestigung erfolgt seitlich an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Die dem Bausatz beigefügten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Befestigung der Kofferschloss-Adapter vorgesehen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!

