



Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

## Kofferträger

**Monster 900i.e. Bj. 2000-2003**

### Artikel-Nummer:

**650.766 00 01 schwarz**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

#### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1 Kofferträger links           | 1 Kofferträger rechts                       |
| 1 Befestigungsstrebe           | 1 Versteifungsbügel mit Blinkerhaltetaschen |
| 2 Klemmlaschen                 | 2 Gewindebuchsen M 8 x Ø 18 x 20 mm         |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 20      | 2 Inbusschrauben M 8 x 25                   |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 40      | 2 Senkinbusschrauben M 8 x 16               |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 8 U-Scheiben Ø 6,4 mm                       |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm          | 4 Karoseriescheiben Ø 8,4 x Ø 24 x 2 mm     |
| 8 selbstsichernde Muttern 6    | 2 selbstsichernde Muttern M 8               |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 25      | 4 Blinkerverlängerungskabel 15 cm           |

#### Montagehinweise

##### **Vorbereitende Arbeiten:**

Sitzbank, Kotflügelober- und unterteil von hinten demontieren. Die hinteren Blinker demontieren.

##### **Montage der Befestigungsstrebe:**

Diese verläuft unter der Sitzbank über dem Rahmen (siehe Abbildung). Die beiden Schrauben seitlich vom Sitzbankschloß demontieren und die Inbusschrauben M 6 x 25 mit Originalschrauben montieren.

Auf dem nach oben überstehenden Gewinde werden die nach hinten verlaufenden Haltetaschen der Befestigungsstrebe mit den selbstsichernden Muttern und U-Scheiben verschraubt.

Außerdem werden die Klemmlaschen unter die Rahmenrohre geschoben und mit den Senkinbusschrauben M 8 x 16 an der Befestigungsstrebe verschraubt.

##### **Montage des Versteifungsbügels mit Blinkerhaltetaschen:**

In die offenen Rahmenrohre müssen die Gewindebuchsen M 8 x Ø 18 x 20 mm eingesetzt werden (bündig). Darin werden die oberen, schrägen Haltetaschen des Bügels mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben so verschraubt, daß die Abkröpfungen nach hinten zeigen (siehe Abbildung). Bei der Montage ohne Gepäckbrücke jeweils zwei Karoseriescheiben Ø 8,4 x Ø 24 x 2 mm zwischenfügen!

##### **Montage der Kofferträger vorne unten:**

Auf der Innenseite der Auspufftopfverschraubung mit den Inbusschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

##### **Montage der Kofferträger vorne oben:**

Oben über der zuvor montierten Befestigungsstrebe (siehe Abbildung) mit den Inbusschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

### **Montage der Kofferträger hinten:**

An den seitlichen Laschen des zuvor montierten Versteifungsbügels mit Blinkerhaltetaschen. **Achtung:** Die seitlichen kleinen Laschen des Kofferträgers kommen in Fahrtrichtung gesehen *hinter* die Bügeltaschen (siehe Abbildung). Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

### **Montage der Blinker:**

Die Blinker werden an den Blinkerhaltetaschen des Versteifungsbügels (siehe Abbildung) mit den Originalschrauben verschraubt. Die Blinkerkabel mit den beigegeführten Verlängerungskabeln ansetzen.

Danach Kotflügel und Sitzbank wieder montieren.

### **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als Ergänzung bieten wir unter der Artikel-Nr. 650.766 01 01 eine Gepäckbrücke an.

