



PERICOLO - DANGER



Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cura. Usare frenafiletti tipo debole.

Before use make sure that all screws are tightened with care. Use light strength threadlocker.







Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni. All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.



A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire le parti interessate.

After any kind of impact, it's obligatory to replace the affected parts.

It's obligatory to check the tightened of the screws

after ever ride session.

E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo ogni sessione di guida.





Per il serraggio del dado perno di sterzo occorre utilizzare la coppia di serraggio indicata nel manuale d'officina originale.

To tighten the steering axle upper nut, use the tightening torque indicated in the original workshop catalog.

ELENCO PARTI		
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE
1	1	PSS1
2	2	spessore 29mm ø8 - ø18
3	2	M8x35 TCEI 18Nm*
4	2	M8x40 TCEI 18Nm*

*tightening torque - *coppia di serraggio